

Tetrex 500 / 800 / 1000 / 1500

Использование дополнительных функций Вашего ИБП Tetrex

1. Порт связи

На задней панели ИБП имеется порт связи. ПО управления режимом питания AlphaMon поможет Вам осуществлять контроль за ИБП с Вашего компьютера и произведет автоматическое выключение системы в случае нарушения электроснабжения.

(Описание установки связи см. с. 3 Руководства по эксплуатации)



2. Защитный сетевой разъем

Вы можете защитить аппаратное обеспечение от скачков напряжения в сетях и телефонных линиях. Все модели оборудованы гнездами “IN” (Вход) и “OUT” (Выход).



Быстрое подключение для моделей Tetrex 500 и 800

1. Установите ИБП в чистом и сухом помещении.
2. Вставьте вилку сетевого шнура ИБП в розетку.
3. Подключите нагрузку
Не подключайте к ИБП лазерный принтер или плоттер. Такое оборудование может потреблять мощность большую, чем способен выдать ИБП.
4. Нажмите кнопку “On/Off” (Вкл/Выкл) и удерживайте ее нажатой в течение 1 секунды.
На передней панели загорится зеленый световой индикатор. Если этого не произойдет, выполните операции по поиску и устранению неисправностей, изложенные в Руководстве по эксплуатации для оператора на с. 2.
5. Одну за другой включите нагрузки.
Если раздается непрерывный звуковой сигнал, то это означает, что ИБП перегружен. Отключите лишнюю нагрузку.
6. Для выключения ИБП нажмите кнопку “On/Off” (Вкл/Выкл) и удерживайте ее нажатой в течение более 3 секунд.

